

## **Regole per il trasporto sicuro delle piastre di ceramica Keralini**

1. Le piastrelle ceramiche Keralini devono essere trasportate in un veicolo dotato di airbag e cinture. Una frenata brusca e una guida veloce su una strada dissestata sono inaccettabili. Il conducente deve essere informato che sta trasportando un carico fragile.
2. Le piastre Keralini possono essere trasportate solo su pallet. Il pallet con la piastra deve essere posizionato sul pavimento piatto dell'auto o su una superficie orizzontale piana e dura.
3. Il trasportatore deve garantire un fissaggio affidabile del pallet nel cassone.
4. Se al cliente viene spedito un pallet incompleto, è necessario interporre della schiuma tra il materiale e le pareti del pallet per l'assicurazione.
5. È preferibile il carico/scarico laterale. In caso di caricamento posteriore è necessario utilizzare forche lunghe (minimo 2,5 metri).
6. Le piastre devono essere rimosse dal pallet come segue:
  - una persona, in piedi all'altezza della metà del lato lungo, prende la piastra con le mani allargate e la solleva fino all'estremità;
  - sollevare e trasportare insieme la piastra, tenendola verticalmente (all'estremità).Il tentativo di sollevare e trasportare la piastra in piano potrebbe danneggiarla..
7. Durante lo scarico e il trasferimento non devono essere consentite le piegature e incurvature della piastra. Gli angoli dovrebbero essere protetti dagli urti.
8. Negli oggetti dove viene effettuato il montaggio la posa, le piastre devono essere immagazzinate su pallet o in posizione verticale, posizionando sotto di esse materiale morbido (pezzi di isolante, poliuretano espanso) o doghe di legno.
9. Non è consentito trascinare la piastra appoggiata sul pavimento: all'estremità appariranno delle schegge. La piastra dovrà essere sollevata, spostata e riposizionata a terra.

